

Návod na údržbu lakovaných dílů listovních schránek

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Pro správnou funkčnost zámečku je nutné provádět pravidelné promazání (např. WD-40) minimálně jednou za půl roku.

Postup čištění lakovaných dílů

Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čisticím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.) V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění

Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen).